

DMR115

Akku-Baustellenradio



Pos.	Artikel-Nr.	PG	Bezeichnung	Stk.	Pos.	Artikel-Nr.	PG	Bezeichnung	Stk.
1	SE00000521	1	Schraube 3x8	2	48	SE00000759	1	Feder	2
2	SE00000683	23	Elektronikbaustein H	1	49	SE09994007	1	Kugel	2
3	SE00000521	1	Schraube 3x8	4	50	SE09994007	1	Kugel	2
4	SE00000774	59	Elektronikbaustein A	1	51	SE00000759	1	Feder	2
5	SE00000775	19	Elektronikbaustein P	1	52	SE00000716	1	Schraube 7x16	1
6	SE00000685	1	Schraube 2,6x5	4	53	SE00000717	1	Schraube 10,8x4,5	1
7	SE00000750		LED-Führung Links	1	54	SE00000445	1	Schraube 3x45	1
8	SE00000751		LED-Führung Rechts	1	55	SE00000721	1	Stossschutz	1
9	SE00000521	1	Schraube 3x8	2	56	SE00000445	1	Schraube 3x45	1
10	SE00000752	3	Platinenhalter	1	57	SE021PC030	1	Welle f. Batteriefachdeckel	1
11	SE00000776	59	Elektronikbaustein C	1	58	SE00000730	1	Dichtung	1
12	SE00000521	1	Schraube 3x8	8	59	SE00000521	1	Schraube 3x8	7
13	SE00000521	1	Schraube 3x8	5	60	SE00000782	14	Lautsprecherhalter Rechts	1
14	SE00000777	39	Frontblende inkl. 16-18,23,24	1	61	SE00000724	15	Baustein F	1
15	SE00000521	1	Schraube 3x8	5	62	SE00000729	4	Lautsprecherdichtung 2,5"	1
16	SE00000779	14	Tastenleiste Power	1	63	SE00000728	20	Lautsprecher 2,5"	1
17	SE00000695	14	Tastenleiste Preset	1	64	SE00000521	1	Schraube 3x8	4
18	SE00000780	4	Taste Auto tune	1	65	SE00000725	22	Lautsprecherabdeckung Rechts	1
19	SE00000754	1	Scheibe	1	66	SE00000726	3	Abdeckung DC-Buchse	1
20	SE00000755	1	Mutter	1	67	SE00000404	1	Schraube 3x14	1
21	SE21B1110A	1	Ring	1	68	SE00000521	1	Schraube 3x8	2
22	SE00000698	4	Einstellknopf	1	69	SE00000783	33	Gehäuse	1
23	SE00000697	4	Taste EQ	1	70	SE00000727	22	Lautsprecherabdeckung Links	1
24	SE00000699	9	Abdeckung USB / 3,5mm Klinke	1	71	SE00000521	1	Schraube 3x8	2
25	SE00000700	2	Dichtung f. Frontblende	1	72	SE00000521	1	Schraube 3x8	4
26	SE00000756		Rahmen f. Frontblende	1	73	SE00000728	20	Lautsprecher 2,5"	1
27	SE00000701	24	Stossschutz Frontblende	1	74	SE00000729	4	Lautsprecherdichtung 2,5"	1
28	SE09064161	1	Schraube M4x16	2	75	SE00000521	1	Schraube 3x8	5
29	SE00000703	21	Frontbügel	2	76	SE00000731	14	Lautsprecherhalter Links	1
30	SE00000709	1	Schraube 6x33	4	77	SE00000730	1	Dichtung	1
31	SE00000704	14	Stossschutz Rechts	1	78	SE00000732	10	Kontaktplatte 10.8V	1
32	SE00000705	14	Stossschutz Links	1	79	SE00000521	1	Schraube 3x8	2
33	SE00000539	1	Stift 2x77	1	80	SE00000733	10	Baustein E	1
34	SE00000533	1	Stift 2x88	1	81	SE00000521	1	Schraube 3x8	2
35	SE00000536	1	Verriegelungsplatte B	1	82	SE00000785	15	Elektronikbaustein G	1
36	SE00000706	10	Verriegelungsplatte	1	83	SE00000193	1	Schraube M3x10	2
37	SE00000757	25	Batteriefachdeckel kpl.	1	84	SE00000734	11	Lautsprecherplatte	1
38	SE00000521	1	Schraube 3x8	4	85	SE00000735	1	Platte	1
39	SE00000709	1	Schraube 6x33	2	86	SE00000521	1	Schraube 3x8	2
40	SE00000710	13	Stossschutz Rückseite	1	87	SE00000736	1	Schraube 3x10	2
41	SE00000711	13	Dichtung f. Batteriefachdeckel	1	88	SE00000737	15	Baustein Batterieumschalter	1
42	SE00000176	1	Schraube PTHE6x20 CR	1	89	SE00000521	1	Schraube 3x8	2
43	SE00000781	17	Griffhalter Rechts	1	90	SE00000738	6	Lautsprecherdichtung 4"	1
44	SE00000713	16	Griff	1	91	SE00000739	23	Lautsprecher 4"	1
45	SE00000714	10	Griffhalter Links	1	92	SE09064161	1	Schraube M4x16	4
46	SE00000176	1	Schraube PTHE6x20 CR	1	93	SE00000761	14	Lautsprecherabdeckung Unten	1
47	SE00000715	1	Schraube 6x17	1	94	SE00000521	1	Schraube 3x8	4

DMR115

Akku-Baustellenradio



Pos.	Artikel-Nr.	PG	Bezeichnung	Stk.
95	SE00000786	16	Elektronikbaustein D	1
96	SE00000521	1	Schraube 3x8	2
97	SE00000743	15	Elektronikbaustein J	1
98	SE00000521	1	Schraube 3x8	4
99	SE00000195	1	Kabelbinder 100mm	2
100	SE00000744	2	Gehäusedichtung	1

*** Zubehör ***

Z	SE00000679	29	Steckernetzteil	1
---	------------	----	-----------------	---

DMR115

Akku-Baustellenradio

