

Aufstellung Kaminofen LYON.

Bei Aufstellung auf einem brennbaren / temperaturempfindlichen Boden ist der Kaminofen auf eine nicht brennbare Bodenplatte zu stellen, die den Kaminofen nach vorne um 500 mm und seitlich um 300 mm überragt, bzw. bei wandnahe Aufbau mit geringeren Abständen als 300 mm den Boden bis zu den Wänden abdeckt.

Im Strahlungsbereich der Sichtscheibe darf sich innerhalb von 1000 mm kein brennbares / temperaturempfindliches Material befinden.

Im Bereich von 200 mm um das Verbindungsstück am Schornsteinanschluss darf sich kein brennbares Material befinden, bzw. muss durch nicht brennbares Material ersetzt werden.

Der Eckkaminofen LYON kann wandbündig vor **nicht zu schützenden Wänden*** aufgebaut werden. Brennbares / temperaturempfindliche Tapeten sollten im Bereich des Kaminofens und des Verbindungsstücks / Abgasrohrs entfernt werden.

Bei Aufstellung vor einer **zu schützenden Wand*** sind folgende Mindestabstände einzuhalten

Anschluss waagrecht hinten:
Anschlussseite: 50 mm
Seite ohne Anschluss: 30 mm

Anschluss senkrecht oben: zu beiden Seiten 100 mm.

***Zu schützende Wände** sind:

Brennbare Wände, Wände mit brennbaren Bauteilen, Wände in oder auf denen Elektroleitungen liegen.

In einigen Bundesländern gelten auch tragende Wände / tragende Wände aus Stahlbeton als zu schützende Wände. Sprechen Sie hierzu mit Ihrem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister.



Dipl. Ing. Rolf Heinen

Unterschrift des Prüfstellenleiters



RWE
Rheinbraun

Feuerstättenprüfstelle

RWE Rheinbraun Aktiengesellschaft
Dürerer Straße 92 · 50226 Frechen
Tel.: 0221/480 · 20 745 · Fax: · 20 444