

Übersicht der möglichen Anschlussgewinde

Übergang von ARMATUR zu QUICK & CLEAN ANTI-CALC SYSTEM



QUICK & CLEAN
ANTI-CALC SYSTEM

Übergang von QUICK & CLEAN ANTI-CALC SYSTEM zu ANSCHLUSS DUSCHSCHLAUCH



| Ausgangssituation: Armatur | Erforderliches Stück für Übergang Q & C | Beispielbild Übergangsstück Armatur → Q & C |
|--|--|---|
| 1/2 Zoll Außengewinde | Kein Übergangsstück erforderlich | |
| 1/2 Zoll Innengewinde | Übergangsstück 1/2 Zoll Außengewinde auf 1/2 Zoll Außengewinde Handelsübliche Dichtung am Innengewinde der Armatur (sollte bereits vorhanden sein) | |
| 3/4 Zoll Außengewinde | Reduktionsstück 3/4 Zoll Innengewinde (flachdichtend) auf 1/2 Zoll Außengewinde Handelsübliche Dichtung 3/4 Zoll am Innengewinde des Anschlussstückes | |
| 3/8 Zoll Außengewinde | Erweiterungsstück 3/8 Zoll Innengewinde (flachdichtend) auf 1/2 Zoll Außengewinde Handelsübliche Dichtung 3/8 Zoll am Innengewinde des Anschlussstückes | |
| 3/4 Zoll Innengewinde | Übergangsstück 3/4 Zoll Außengewinde auf 1/2 Zoll Außengewinde Handelsübliche Dichtung 3/4 Zoll am Innengewinde der Armatur (sollte bereits vorhanden sein) | |
| 3/8 Zoll Innengewinde | Übergangsstück 3/8 Zoll Außengewinde auf 1/2 Zoll Außengewinde | |
| 1/2 Zoll Außengewinde – aber seitlicher Einbau | Kniestück 1/2 Zoll Innengewinde (flachdichtend) auf 1/2 Zoll Außengewinde Achtung: ausreichend Platz zur Montage erforderlich! Handelsübliche Dichtung 1/2 Zoll für Innengewinde | |

| Ausgangssituation: Duschschlauch | Erforderliches Stück für Übergang Q & C | Beispielbild Übergangsstück Q & C → Schlauch |
|----------------------------------|---|--|
| 1/2 Zoll Innengewinde | Kein Übergangsstück erforderlich | |
| 1/2 Zoll Außengewinde | Übergangsstück 1/2 Zoll Innengewinde (flachdichtend) auf 1/2 Zoll Innengewinde Dichtung: 2 handelsübliche 1/2 Zoll Dichtungen im Übergangsstück (wenn flachdichtend) | |
| 3/4 Zoll Innengewinde | Nippelstück 1/2 Zoll Innengewinde (flachdichtend) auf 3/4 Zoll Außengewinde Handelsübliche 1/2 Zoll Dichtung am Nippelstück | |
| 3/8 Zoll Innengewinde | Nippelstück 1/2 Zoll Innengewinde (flachdichtend) auf 3/8 Zoll Außengewinde Handelsübliche 1/2 Zoll Dichtung am Nippelstück | |
| 3/4 Zoll Außengewinde | Nippelstück 1/2 Zoll Innengewinde (flachdichtend) auf 3/4 Zoll Außengewinde Handelsübliche 1/2 Zoll Dichtung am Nippelstück | |
| 3/8 Zoll Außengewinde | Übergangsstück 1/2 Zoll Innengewinde auf 3/8 Zoll Außengewinde | |
| 1/2 Zoll Innengewinde | Kein Übergangsstück erforderlich | |

TIPP: Bei Schwierigkeiten mit dem Abdichten des Übergangsstückes (bzw. wenn kein flachdichtendes Übergangsstück oder keine Dichtung verfügbar ist) empfehlen wir ein handelsübliches Teflon-Band zu verwenden.

